

## THCA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wyświetlacz pokazuje wewnętrzną lub na zewnętrzną temperaturę ; wilgotność w pomieszczeniu i jednocześnie czas.

.Funkcja pamięci przypomina i wyświetla poprzedni maksymalny i minimalny pomiar temperatury i wilgotności względnej.

Wybór jednostki temperatury (°C/F)

12/24 czasu, wyświetlanie kalendarza

Montaż na ścianie i do postawienia na stole

### Opis części

**IN/OUT** – wyświetla temperaturę wewnętrzną/zewnętrzną

**MIN/MAX** – przypomina minimalną/maksymalną temperaturę, wilgotność

**CLEAR** – kasuje zapamiętaną minimalną/maksymalną temperaturę, wilgotność

**C/F** – wybór jednostki temperatury

**SET** – ustawienie czasu lokalnego, daty, wyświetlacz 12 lub 24 godzinny

**ADJ** – ustawienie daty/kalendarza

**DRY** – kiedy wilgotność nie przekracza 40%, LCD pokazuje ☺

**WET** – kiedy wilgotność jest większa niż 65%, LCD pokazuje ☹

**COMFORT** – \_kiedy wilgotność jest 40-65% pokazuje ☺

Wyświetlacz nie pokazuje nic kiedy wilgotność jest 40-65% a temperatura jest niższa niż 20°C lub wyższa niż 25°C

## OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI

Otwórz pokrywę baterii i wyjmij izolator baterii, a następnie usuń folię ochronną na wyświetlaczu LCD.

Naciśnij IN / OUT aby wyświetlić temperaturę wewnętrzną/zewnętrzną

W trybie wewnątrz (IN) naciśnij przycisk MIN/MAX aby wyświetlić najniższą/najwyższą zapamiętaną temperaturę wewnętrzną, aby powrócić do trybu wyświetlania temperatury wewnętrznej naciśnij 3 razy przycisk MIN/MAX

Naciśnij CLEAR aby usunąć zapamiętane MIN/MAX temperatury (wilgotność)

Naciśnij C/F aby zmienić jednostkę temperatury

Domyślny czas 12:00

### OPCJE USTAWIENIA ALARMU

Naciśnij "SET " jeden raz, aby wejść w tryb alarmu

Przytrzymaj "SET " na 3 sekundy do wprowadzenia trybu ustawiania zegara

naciśnij ADJ aby ustawić godzinę a następnie SET aby potwierdzić

Jeżeli w ciągu 10 sekund nie wprowadzone będą zmiany to powróci do ustawień wyjściowych

Naciśnij „SET” raz aby pokazać aktualne ustawienie alarmu

Naciśnij ADJ aby włączyć lub wyłączyć funkcję alarmu

### UWAGI:

1. gdy wyświetlacz robi się ciemny – wymień baterię w celu zachowania dokładności
2. jakość nie będzie zachowana jeżeli nie będzie właściwie użytkowany